



INTELLIGENS BIZTONSÁG

KAMERATAKARO.HU

### **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

1. Használat előtt tisztítsuk meg a felületet a szennyeződésektől.
2. Távolítsuk el a termékről a hátsó 3M védőfóliát.  
Vigyázzunk, hogy kezünk ne érjen a ragasztóanyaghoz.
3. Helyezzük a terméket a kamera elé, ügyeljünk a pontosságra.  
Óvatosan nyomjuk oda a kameratakarót a készülékhez.  
A teljes száradási idő 24 óra.
4. Húzza el a csúszó lemezt a kamera elfedéséhez vagy felfedéséhez.
5. **Termék elhelyezési javaslat:**
  - WS-C01: Telefonok, a kisebb mérete, nagyobb felületi tapadása és a peremvédő kialakítása miatt, amely segít a mágneslemez stabilitásában, ezáltal nagyobb igénybevételre használható.
  - WS-C02: Laptopok, Tabletek, All in One PC-k, a nagyobb méret és a vékonyabb kialakítás miatt.
  - WS-C03: Laptopok, Tabletek, Tv-kamerák.
6. **Használati javaslat telefonok esetében:**  
A WS-C01 kamera takaró csúszó lemeze mágneses, ezért ügyelni kell rá, hogy kulcs és egyéb fém tárgy mellé, ne rakjuk a telefont, mert a mágnes hozzátapadhat és így könnyedén elveszíthetjük a csúszó lemezt.
7. **BIZTONSÁG:** FIGYELEM, fiatalabb gyermekektől – fulladásveszély miatt – távol tartandó! A kisebb darabokat a gyermekek lenyelhetik!

**Garanciális meghibásodás esetén kérjük keressen minket, e-mailben vagy telefonon. Garanciális javítás, vagy csere ügyműködés az eredeti számla bemutatásával lehetséges!**